

## kdf Montageanleitung

2015

1. Firstlatte 30/50 hochkant montieren und auf die richtige Höhe einstellen.  
Die Firstlatte dient als Auflage und zur Befestigung der kdf's.  
Kdf soll nicht aufs Dach gedrückt werden, sondern auf der Firstlatte aufliegen.
2. Kupfer-First-Rollband ca. 400 mm breit über die Firstlatte legen und andrücken.
3. Einteilen der kdf-Elemente auf der Firstlänge.  
Beginnend an der Wetterseite, wird alle 48 cm ein Strich gemacht. Diese Marke zeigt an, wo das kdf-Ende, der aufgestellte Kragen, im Idealfall hinkommen soll. Die kdf-Elemente können bis zu 15 mm mehr überdeckt werden. So wird ein Längenausgleich möglich.
4. kdf-Kupferdachfirste auslegen und mit den beiliegenden, verkupferten V2A Spenglerschrauben durch die hochliegenden Löcher verschrauben.

### Werkzeug:

rechte und linke Blechschere, Akkuschauber mit Torx-bit.

Am Anfallspunkt Grat-First werden die kdf-Elemente auf Gehrung geschnitten und mit Streifen aus Kupfer-Flex-Wandanschlussband überklebt.

kdf's können von Hand leicht zusammengedrückt werden, wenn die Dachseiten oben etwas enger zusammenliegen.  
Mittlere Deckbreite liegt bei 20 cm.  
Blitzableiter-Ableitungen lassen sich einfach am umgeschlagenen Rand der kdf-Elemente ankleben.

Im Übrigen gelten die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks.